



kontakty pro připojení  
externího zvonku  
v domácím telefonu  
(videotelefonu)

připojení  
na sběrnici  
2-BUS

spínací  
kontakty

### Zapojení spínacího relé REL2BUS

označení kontaktů je ze zadní strany desky plošného spoje

Spínací relé se zapojuje do systému domácích telefonů TESLA 2-BUS a domácích videotelefonů TESLA 6-BUS. Zapojuje se na svorky, které jsou u těchto zařízení určeny na připojení externího zvonku.

Spínací relé slouží k ovládání přídavných slaboproudých zařízení (např. bytový zvonek, bezdrátový bytový zvonek).

Deska plošného spoje spínacího relé je navržena tak, aby se vešla dovnitř domácího telefonu

4FP11083

4FP21103

4FP21123.

U domovního videotelefonu můžeme spínací relé umístit do plastové krabičky mimo videotelefon.

Zapojení je patrné z obrázku.

---

ELTECOM s.r.o.

---

U Průhonu 1238/44, 170 00 Praha 7

---

tel.: +420266317766, +420603218151